

# LEGINSTRUCTIES Twinback

---



## Belangrijke adviezen

---

1. Gelieve voor het plaatsen te controleren of het geleverde tapijt overeenstemt met uw bestelling (kleuren, breedte etc. )
2. Voor het snijden van tapijt banen is het nodig om een gedetailleerde plaatsingsplan op te maken.
3. De ondergrond moet droog, effen, zuiver, stabiel en stofvrij zijn, en mag geen barsten vertonen. Hij moet stoot- en slagvast zijn, overeenkomstig VOB DIN 18365. Indien nodig moet de vloer ten minste 24 u vóór de plaatsing uitgeëgaliseerd worden.
4. Laat het tapijt rustig wennen aan de vochtigheidsgraad en aan de temperatuur in huis. Zo wordt krimpen en rekken van het tapijt voorkomen. Voor, bij en na het plaatsen is de ideale temperatuur ca. 15°C met een relatieve vochtigheid van 30-60%.
5. Voor het kleven van tapijt worden emissiearme kleefstoffen met EC1-label aanbevolen. Deze lijmen zijn milieuvriendelijk en vrij van vluchtige organische stoffen.
6. Er moet ervoor gezorgd worden dat het tapijt in dezelfde verlegrichting geplaatst wordt. Het is belangrijk om de poolrichting te kennen. De poolrichting kan als volgt gecontroleerd worden:

Leg een blad papier op het tapijt  
Leg een stilo op dit papier  
Druk op de stilo en rol voor en terug

Het papier zal in zich in richting van de pool bewegen

## Ondergrond voorbereiding

---

De verlegger moet de ondergrond steeds op de volgende punten nazien:

- grote oneffenheden
- scheurtjes in de ondergrond
- ondergrond die onvoldoende droog is
- onvoldoende vastheid van de oppervlakte
- te poreuze of te ruwe ondergrond
- onvoldoende bewegingsvoegen in de ondergrond.
- verontreinigde ondergrond veroorzaakt door bvb. olie, was, lak of verfresten
- hoogteverschil tussen de oppervlakte van de ondergrond en deze van aanliggende bouwdelen
- ongeschikte temperatuur (ondergrond)
- ongeschikt kamerklimaat
- gebrekkig opwarmprotocol bij vloerverwarmingsinstallaties
- gebrekkige temperatuuraanduiding bij vloerverwarmingsinstallaties

Alle onregelmatigheden moeten aan de bouwheer meegedeeld worden.

Vlakke reeds verlegde vloerbedekkingen moeten duurzaam met de ondergrond verbonden zijn en mogen de werkzaamheden niet negatief beïnvloeden.

Overblijfselen van detergents moeten door een grondige reiniging verwijderd worden. Principieel moeten alle minerale ondergronden gegrondeerd en over de volledige oppervlakte met een daartoe geschikte spatelmassa geëgaliseerd worden. De ondergrondvoorbereiding moet zo doorgevoerd worden, dat de spatelmassa duurzaam met de ondergrond verbonden is.

Ondergronden die reeds egaal zijn moeten grondig gereinigd worden.



## Legmethodes

---

Tapijt met Twinback rug kan op 3 verschillende manieren verlegd worden:

- verkleven (project en huishoudelijk)
- verspannen (project en huishoudelijk)
- verleggen op klittenband (alleen huishoudelijk)

## Verkleven

Volledige verkleving kan met 3 soorten kleefstoffen gebeuren:

- a) verhuislijm (alleen huishoudelijk)
- b) dispersie lijm / universele fixeerlijm (project en huishoudelijk)
- c) oplosmiddelvrije contact lijm (trappen)

Neem vooraleer te starten steeds de voorschriften van de kleefstoffabrikant grondig door en respecteer steeds de opgelegde instructies.

De verhuis- of fixeerlijm breng je het best met een grove rol aan. Voor de dispersiekleefstof of contact lijm dien je een spatel volgens specificatie van de lijmfabrikant te gebruiken. Na het respecteren van de voorgeschreven wachttijd, leg je het tapijt in het lijmbed en druk je het stevig aan.

Indien er **naden** voorkomen in ruimtes, dan raden wij steeds aan om deze volledig te verkleven met een wateroplosbare dispersiekleefstof.

Zorg er in eerste instantie voor dat de naad perfect gesneden is. Leg hiervoor beide tapijtbanen gedeeltelijk op elkaar en zorg er voor dat het dessin perfect doorloopt van de ene tapijtbaan in de andere. Snij vervolgens met een mes met lang gebogen lemmer doorheen de beide banen waardoor je een perfecte naad krijgt.

Sla beide tapijtbanen gedeeltelijk terug en strijk de dispersiekleefstof met een getande spatel gelijkmatig op de ondergrond uit.

Na de voorgeschreven wachttijd, leg je het tapijt in het lijmbed en druk je het stevig aan. Sluit de naad vervolgens volgens de regels van de kunst en snij het tapijt aan de wand op maat af.

**Kopnaden** - Kopnaden moeten met een profiel verzien of vermeden worden. Bij kopnaden worden alle tapijtdraden doorsneden; een zuivere kopnaad is niet mogelijk.

Voor het verkleven van tapijt met een Twinback-rug op **trappen**, bevelen wij enkel het gebruik van een oplosmiddelvrije dispersie- contactkleefstof aan. Raadpleeg hiervoor nauwgezet de verlegvoorschriften van de kleefstoffabrikanten.

Alvorens te starten met het verkleven van tapijt op trappen, bevelen wij opnieuw sterk aan om met een vlakke spatel een fijn laagje kleefstof aan te brengen op de Twinback-rug van het te plaatsen stuk tapijt. Laat dit laagje goed opdrogen alvorens met het eigenlijke verkleven aan te vatten. Zo voorkom je dat er een overvloed aan kleefstof in de rug van het tapijt kan dringen.

Meet vervolgens hoe lang het tapijt moet zijn om de stap- en steuntrede van de trap te bekleden en snij met een mes met lang gebogen lemmer het te plaatsen stuk tapijt op maat af. Begin bovenaan de trap en verdeel de dispersiecontactkleefstof met een getande spatel gelijkmatig over de bovenste stap- en steuntrede van de trap. Na de voorgeschreven wachttijd van de kleefstof, leg je het tapijt in het lijmbed van de bovenste staptrede en druk je het stevig aan. Met behulp van een spantang draai je het tapijt vervolgens goed rond de trapneus en druk je het stevig vast in het lijmbed van de steuntrede. Nu kan je het tapijt onderaan de steuntrede op maat afsnijden.

Indien je het tapijt op die manier ook op de volgende tredes van de trap vastkleeft, ben je zeker van een schitterend eindresultaat.



## Verspannen

Voor het verspannen van Twinback tapijt bevelen wij aan om Floorworks® verspanlatten te gebruiken die bedekt zijn met klittenband.

Voor het verspannen van tapijt met Twinback-rug in een vlakke ruimte ga je best als volgt te werk:

- Nagel de verspanlatten, op een halve centimeter van de wand, vast aan de ondergrond.
- Rol het ondertapijt open op de ondergrond en snij het langsheen de verspanlatten af zodat deze terug vrij komen te liggen.
- Rol het tapijt open en leg het op het ondertapijt en over de verspanlatten.
- Breng een laag contactlijm op de verspanlatten en laat deze drogen volgens de kleefstofinstructies.
- Span het tapijt langsheen de wanden op door het met een kniespanner over de verspanlatten te haken en duw het vervolgens tussen de verspanlatten en de muur.
- Eens het tapijt volledig opgespannen, snij je het langsheen de wand af. Voorzie wel een halve centimeter tapijt over te laten, die je nadien tussen de verspanlatten en de muur kan duwen. Op die manier bekom je een perfect eindresultaat.

Indien er **naden** zijn in een ruimte waar we tapijt willen verspannen, dan raden wij aan om als volgt te werk te gaan.

Zorg er in eerste instantie voor dat de naad perfect gesneden is. Leg hiervoor beide tapijtbanen gedeeltelijk op elkaar en zorg er voor dat het dessin perfect doorloopt van de ene tapijtbaan in de andere.

Snij vervolgens met een mes met lang gebogen lemmeret doorheen de beide banen waardoor je een perfecte naad krijgt. Plaats een speciale kleefband voor naden op de naadlijn. Leg vervolgens beide tapijtbanen op deze kleefband zodat je een perfect gesloten naad krijgt. Plaats een voorverwarmd strijkijzer op de kleefband.

Schuif de randen van de beide tapijtbanen langs het strijkijzer en beweeg dit voort in een langzaam maar gestadig tempo. Let erop dat je het strijkijzer steeds in de poolrichting vooruit beweegt om kleurveranderingen in de naad te vermijden. De kleefstof van de kleefband wordt verwarmd en opgestuwd tegen de randen van de tapijtbanen die permanent samengesmolten worden.

Ga nadien nog eens met een roller over de naad om zeker te zijn van een goede hechting van de kleefstof aan de Twinback-rug. Ga tenslotte met je vingers over de naadlijn om de pool mooi rechtop te doen staan. Eens de naad voldoende afgekoeld, kan je het tapijt aan de rand op maat afsnijden.

Zelfs op **trappen** kan je tapijt met Twinback-rug verspannen op ondertapijt met verspanlatten. Speciaal voor het verspannen op trappen werd een type Floorworks® verspanlat ontwikkeld waarop klittenband en nageltjes gecombineerd zijn. Wij bevelen aan om dit type verspanlat te gebruiken.

Zorg er vooraf voor dat de trap proper en stofvrij is. De verspanlatten, op maat gesneden volgens de breedte van de trap, bevestig je op de stap- en steuntrede van de trap. Het ondertapijt leg je, beginnend aan de verspanlat van de staprede en eindigend aan de verspanlat van de steuntrede, op de trap en je niet het vast. Snij het ondertapijt langsheen de verspanlatten af zodat deze vrij komen te liggen.



