

PLAATSINGSINSTRUCTIES Action Bac



Belangrijke adviezen

1. Controleer vóór de plaatsing of het geleverde tapijt overeenstemt met uw bestelling (kleur, breedte enz.)
2. Maak een gedetailleerd plaatsingsplan op voor u de tapijtbanen snijdt.
3. Zorg voor een droge, effen, zuivere, stabiele en stofvrije ondergrond die geen barsten vertoont. De ondergrond moet ook stoot- en slagvast zijn, overeenkomstig VOB DIN 18365. Indien nodig moet de vloer minstens 24 u vóór plaatsing geëgaliseerd worden.
4. Laat het tapijt rustig wennen aan de vochtigheidsgraad en de temperatuur in huis. Zo voorkomt u krimpen en rekken van het tapijt. Vóór, bij en na het plaatsen is de ideale temperatuur ca. 15°C met een relatieve vochtigheid van 30-60%.
5. Wij raden voor het kleven van tapijt emissiearme kleefstoffen met EC1- label aan. Deze lijmen zijn milieuvriendelijk en vrij van vluchtige organische stoffen.
6. Het tapijt moet steeds in dezelfde poolrichting geplaatst worden. Het is dus belangrijk om de poolrichting te kennen. Deze kan als volgt bepaald worden:

Leg een blad papier op het tapijt en leg hierop een potlood.
Druk op het potlood en rol voor en terug. Het papier zal zich in de richting van de pol bewegen.

Vorbereiding van de ondergrond

Bij het plaatsen van het tapijt moet er aandacht besteed worden aan de ondergrond. Volgende moet steeds vermeden worden:

- grote oneffenheden
- scheurtjes in de ondergrond
- onvoldoende droge ondergrond
- onvoldoende vastheid van de oppervlakte
- te poreuze of te ruwe ondergrond
- onvoldoende bewegingsvoegen in de ondergrond
- verontreinigde ondergrond veroorzaakt door bvb. olie, was, lak of verfresten
- hoogteverschil tussen de oppervlakte van de ondergrond en deze van aanliggende bouwdelen
- ongeschikte temperatuur van de ondergrond
- ongeschikte kamertemperatuur
- gebrekkig opwarmprotocol bij vloerverwarmingsinstallaties

Alle onregelmatigheden moeten aan de bouwheer meegedeeld worden.

Vlakke reeds geplaatste vloerbedekkingen moeten duurzaam met de ondergrond verbonden zijn en mogen de werkzaamheden niet negatief eïnvloeden.

Overblijfselen van detergents moeten grondig verwijderd worden. Alle mineralische ondergronden moeten geplamuurd en over de volledige oppervlakte met een daartoe geschikte spatelmassa geëgaliseerd worden. Tijdens de voorbereiding van de ondergrond moet de spatelmassa duurzaam met de ondergrond verbonden zijn. Reeds egale ondergronden moeten grondig gereinigd worden.



Plaatsingsmethodes

Tapijt met een Action Bac rug kan op 2 manieren geplaatst worden:

- verlijmen (contractmarkt en residentieel gebruik)
- verspannen (residentieel gebruik)

Kleefinstructies

Volledige verlijming kan met 3 soorten kleefstoffen gebeuren:

- a) verhuislijm (enkel residentieel gebruik)
- b) dispersielijm / universele fixeerlijm (contractmarkt en residentieel gebruik)
- c) emissiearme contactlijm (op trappen)

De opgelegde kleefinstructies van de kleefstoffabrikant dienen steeds gerespecteerd te worden.

De verhuis- of fixeerlijm wordt het best met een grove rol aangebracht. Voor de dispersielijm of contactlijm moet een spatel volgens specificatie van de lijmfabrikant gebruikt worden. Na het respecteren van de voorgeschreven wachttijd legt u het tapijt in het lijmbed en drukt het stevig aan.

Indien er naden voorkomen in ruimtes raden wij aan om deze steeds volledig te verlijmen met een wateroplosbare dispersielijm.

Zorg in eerste instantie voor een perfect gesneden naad. Leg hiervoor beide tapijtbanen gedeeltelijk op elkaar en zorg ervoor dat het dessin perfect doorloopt van de ene tapijtbaan in de andere. Snij vervolgens met een mes met lang gebogen lemmer doorheen de beide banen zodat een perfecte naad bekomen wordt.

Sla beide tapijtbanen gedeeltelijk terug en strijk de dispersiekleefstof gelijkmatig met een getande spatel op de ondergrond uit.

Na de voorgeschreven wachttijd legt u het tapijt in het lijmbed en drukt u het stevig aan. Sluit de naad vervolgens volgens de regels van de kunst en snij het tapijt aan de wand op maat af.

Kopnaden Kopnaden moeten met een profiel voorzien of indien mogelijk vermeden worden. Bij kopnaden worden alle tapijtdraden doorgesneden; een zuivere kopnaad is niet mogelijk.

Om tapijt met een Action Bac-rug op trappen te verlijmen, raden wij alleen oplosmiddelvrije dispersie- of contactlijmen aan. Volg hiervoor nauwkeurig de voorschriften van de kleefstoffabrikant.

Vooraleer te starten met het verlijmen van tapijt op trappen, raden wij opnieuw sterk aan om met een vlakke spatel een fijn laagje kleefstof aan te brengen op de Action Bac-rug van het tapijt. Laat dit goed drogen voor u met de eigenlijke verlijming begint. Zo voorkomt u dat teveel kleefstof in de rug van het tapijt kan dringen.

Meet vervolgens hoe lang het tapijt moet zijn om de stap- en steuntrede van de trap te bekleden en snij met een mes met lang gebogen lemmer het te plaatsen stuk tapijt op maat af. Begin bovenaan de trap en verdeel de emissiearme contactlijm met een getande spatel gelijkmatig over de bovenste stap- en steuntrede van de trap. Na de voorgeschreven wachttijd van de kleefstof plaatst u het tapijt in het lijmbed van de bovenste staptrede en drukt u het stevig aan. Met behulp van een spantang draait u het tapijt vervolgens goed rond de trapneus en drukt u het stevig vast in het lijmbed van de steuntrede. Nu kan u het tapijt onderaan de steuntrede op maat afsnijden. Indien u het tapijt op die manier ook op de volgende treden van de trap vastkleeft, bent u zeker van een schitterend eindresultaat.



Verspannen

Het verspannen van tapijt met Action Bac-rug in een vlakke ruimte gebeurt best als volgt:

- Nagel de verspanlatten op 0,5 cm van de wand vast aan de ondergrond.
- Rol het ondertapijt uit op de ondergrond en snij het tegen de verspanlatten af zodat deze vrij komen te liggen.
- Rol het tapijt open en leg het op het ondertapijt en over de verspanlatten.
- Breng een laag contactlijm op de verspanlatten en laat deze drogen volgens de lijminstructies.
- Span het tapijt langs de wanden op door het met een kniespanner over de verspanlatten te haken en duw het vervolgens tussen de verspanlatten en de muur. Voorzie hiervoor 0,5cm extra tapijt dat u tussen de verspanlatten en de wand kan steken.
- Als het tapijt volledig opgespannen is, snijdt u die extra 0,5cm langsheen de wand af en verkrijgt u een perfect eindresultaat.

Als er naden zijn in de ruimte waar men het tapijt wil verspannen, raden wij aan om als volgt te werk te gaan:

Zorg in eerste instantie voor een perfect gesneden naad. Leg hiervoor beide tapijtbanen gedeeltelijk op elkaar en zorg dat het dessin perfect doorloopt van de ene tapijtbaan in de andere. Snij vervolgens met een mes met lang gebogen lemmet doorheen beide banen zodat u een perfecte naad krijgt. Plaats een speciale kleefband voor naden op de naadlijn. Leg vervolgens beide tapijtbanen op deze kleefband zodat een perfect gesloten naad verkregen wordt.

Plaats een voorverwarmd strijkijzer op de kleefband. Schuif de randen van de beide tapijtbanen langs het strijkijzer en beweeg het strijkijzer in een langzaam maar gestadig tempo. Het strijkijzer moet altijd met de poolrichting mee bewegen om kleurveranderingen in de naad te vermijden. De lijm van de kleefband verwarmt en wordt opgestuwd tegen de randen van de tapijtbanen die permanent samengesmolten worden.

Rol nadien nog eens met een roller over de naad om zeker te zijn van een goede hechting van de lijm aan de tapijtrug. Wrijf tenslotte met de handen over de naadlijn zodat de pool mooi rechtop staat. Van zodra de naad voldoende afgekoeld is, kan u het tapijt aan de rand op maat afsnijden.

Zelfs op trappen kan u tapijt met Action Bac-rug verspannen op ondertapijt met verspanlatten. Zorg voor een propere en stofvrije trap. De verspanlatten, op maat gesneden volgens de breedte van de trap, bevestigt u op de stap- en steuntrede van de trap. Het ondertapijt niet u vast op de trap, beginnend aan de verspanlat van de staptrede en eindigend aan de verspanlat van de steuntrede. Snij het ondertapijt tegen de verspanlatten af zodat deze vrij komen te liggen. Nu kan u het tapijt verspannen, te beginnen onderaan de trap. Haak het tapijt achter de verspanlat van de onderste steuntrede en rek het met behulp van een kniespanner over de trapneus en over de verspanlat van de volgende staptrede.

Duw het tapijt vervolgens tussen de twee verspanlatten van stap- en steuntrede. Rol het tapijt verder af naar de volgende trede en herhaal deze werkwijze.

Zo kan u het tapijt van beneden naar boven goed opspannen over alle traptreden en krijgt u een perfect eindresultaat.

